abee
Designed and Created in Tokyo.

取扱説明書

デスクトップPC専用ACアダプタ
SFX変換ブラケット(アビー製品)

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

お取り扱いに関するご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、以下の内容を必ずお守りください。

- 作業を行う前に必ず電源をオフにして、ACケーブルのプラグをコンセントから抜いてください。感電、故障等の原因になります。
- 本製品の仕上げには万全を期しておりますが、作業を行う際は手袋などを使用し、けが等に十分ご注意ください。
- 電源オフ直後のPC本体には高温の部分があります。やけど等に十分ご注意ください。
- 濡れた手で触らないでください。感電、故障等の原因になります。
- 内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたり濡らしたりしないでください。ショートや発熱により、感電、火災、故障等の原因になります。
- 分解、改造をしないでください。内部には電圧の高い部分があり、感電、火災、故障等の原因になります。(分解、改造をした場合、封印ステッカーを開封した場合、保証の対象になりません。)
- 本機の上に重いものを載せたり、乗ったりしないでください。倒れたり落下すると、けがや製品の故障等の原因になります。また、重量で外装ケースが変形し、内部部品が破損すると、火災、故障等の原因になります。
- ACケーブルのプラグを破損するようなことはしないでください。(加工したり、熱器具に近づけたりしないでください。)感電、火災、故障等の原因になります。
- 異常に高温または低温の場所、油煙や湯気の当たる場所、湿気や塵埃の多い場所、直射日光の当たる場所、振動や衝撃のある場所、傾斜地や不安定な場所、静電気や強い磁気を帯びた場所では使用しないでください。感電、火災、故障等の原因になります。
- 異常に高温または低温の場所に置かないでください。外装ケースや内部部品が劣化するほか、火災、故障等の原因になります。
- 油煙や湯気の当たる場所、湿気や塵埃の多い場所に置かないでください。外装ケースや内部部品が劣化するほか、感電、火災、故障等の原因になります。
- 小さなお子さまの手の届く場所に置かないでください。
- お手入れの際はベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤を使わないでください。外装ケースが変質したり、故障等の原因になります。
- 本製品に付属のケーブルは本製品専用です。他の製品では使用しないでください。
- ACケーブルのプラグは根元まで確実に挿し込んでください。挿し込みが不完全ですと、感電、火災、故障等の原因になります。(傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使わないでください。)
- ご使用にならない電源ケーブルコネクタは、結束バンド等を使いPCの機能に影響のない箇所に固定するなどショート防止の措置を施してください。
- 雷が鳴り出したら、電源をオフにしてACケーブルのプラグをコンセントから抜いてください。感電、火災、故障等の原因になります。
- 発煙、異臭、異音または電源の異常動作が生じたときはすぐにご使用を止め、電源をオフにしてACケーブルのプラグをコンセントから抜いてください。そのまま使い続けると感電、火災、故障等の原因になります。弊社カスタマーサポートに点検、修理をご依頼ください。お客様の判断により弊社以外で点検、修理された場合やそのままの状態でご使用を続けたことによる二次的損害(接続パーツや機器の故障、損傷、保存データの消失等)について、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 落下等により強い衝撃を与えた電源をそのままご使用になると、感電、火災、故障等の原因になります。弊社カスタマーサポートに有償点検、有償修理をご依頼ください。
- ACケーブルのプラグにたまったほこり等は定期的にお取りください。湿気等で絶縁不良となり、火災、故障等の原因になります。
- 本製品を日本国外で使用された場合の直接、間接の損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品は一般的なPC用電源です。医療設備や機器、航空宇宙設備や機器、原子力設備や機器、輸送設備や機器、人命に関わる設備や機器、高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用、また、これらに組み込まれての使用は意図されておりません。
- 本製品は、すべての環境(各種ハードウェアおよびソフトウェア)において動作を保証するものではありません。

お問い合わせ

❶ 弊社のサポートページをご覧ください。

http://www.abee.co.jp/Support/

❷ 解決しないときは・・・

アビー株式会社　カスタマーサポート
〒221-0063　神奈川県横浜市神奈川区立町6番地1 ANNI横浜EAST 4F
お問い合わせフォーム：http://www.abee.co.jp/Support/#inquiry
TEL：045-306-6686　FAX：045-402-6920
受付時間：月曜日～金曜日　10：00～18：00
(祝祭日、弊社特定休業日等を除く)

お問い合わせの際は、具体的なお問い合わせ内容とあわせて以下の情報をお伝えくださいますようお願いいたします。

- 製品名と型番
- シリアルナンバー(製造番号)
- ご購入店名とご購入日
- お客様のお名前(フルネーム)
- お客様のメールアドレス
- お客様の電話番号(日中連絡先)
- 故障、トラブルの発生日
- お客様のPC環境情報(接続デバイス、周辺機器、お使いのOS(バージョンを含む)などできるだけ具体的にお伝えください。

マザーボード、各種デバイス、ソフトウェアなど弊社製品以外に関するお問い合わせにつきましては、各製造メーカー、代理店までご連絡ください。

内容物

- ☐ SFX変換ブラケット(1個)
- ☐ 黒色ミリネジ(2本)
- ☐ 銀色タッピングネジ(2本)
- ☑ 本紙(1枚)

取付方法(ATX変換ブラケットからSFX変換ブラケットへ交換する場合)

注意　取り付けの際は、ネジの締めすぎによるネジ穴等の破損にご注意ください。

1) A(黒色)とB(銀色)の各2本のネジを取り外します。



2) DC-DCコンバータ基板ユニットの向きを90度変え、A(黒色)のネジ2本を使って再び固定します。



3) B(銀色)のネジ2本を使ってACアダプタ接続端子を固定します。



4) 基板にコネクタが接続されていることを確認します。
(AC130-AP02AA、AC84-AP03AAのみ)



●本製品をご使用の際は、接続する機器、設備等に付属する取扱説明書の指示、注意、警告等を守り正しくお使いください。●製品の仕様は将来改良のため予告なく変更する場合があります。●本書に記載されている製品名、規格名、社名、ロゴマーク等は、各社、各団体等の商標または登録商標です。●本書に使われている製品のイラストはイメージのため、実際の仕様・形状と若干異なる場合があります。●最新の情報、保証規定等は、弊社ホームページにて随時更新されておりますので定期的にご確認ください。 http://www.abee.co.jp/